


# National

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P8000WX



もっと楽しく、もっと楽に。  
おそうじの裏技、  
使いこなし！

### 保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ もくじ

- 3 各部の名前  
・付属品を確認しよう
- 4 安全上のご注意
- 5 使用上のお願い

- 6 掃除する  
・場所に合わせて…

いろいろノズルで  
裏技おそうじ！

- ・収納するとき

- 8 紙パックを交換する

どれを使ったら  
いいの？

- 10 お手入れする

- 12 よくあるお問い合わせ

- 13 故障かな？

- 15 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様／別売品

準備  
する

使  
う

お  
手  
入  
れ  
す  
る

困  
っ  
た  
と  
き

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 13 故障かな？

と思ったら、ご確認ください。

## 8 紙パックが入らない、ふたが閉まらなくなった…

## 紙パックって、 どれを使うの？

## 12 「念入り」「ふつこ」「てがる」 お掃除モードって何？

## 12 ランプが 消えない？

(ハウスタスト発見ランプ)

## 10 吸込力が弱くなってきた？ お手入れの すすめ。

## 9 今までののは使える？ おすすめは？

## 7 場所に合わせて使い分け。 いろいろノズルで 裏技おそうじ！

# 各部の名前

## 付属品を確認しよう

が付属品です。

ホース掛け  
(P.7)

ふとん用ノズル  
(P.7)

ブラシ付き  
3段伸縮ロング  
すき間ノズル  
(P.6)

つぎ手パイプ  
(P.12)

紙バック  
●M型Vタイプ  
「逃がさんパック」  
(AMC-HC10)

●別売のノズルや  
お手持ちのノズ  
ルを使うときに  
使用します。

バスケット  
振動板  
フィルター

お掃除モード切り替えつまみ (P.12)

コード巻き込みボタン  
ionランプ (P.7)

紙バック  
交換ランプ (P.8)

ふた  
ふた開きボタン  
さげ手

本体

本体後部 (P.11)  
抗菌加工マスク  
アレル物質抑制※1  
抗菌酵素加工  
フィルター  
(赤色)  
(黄色)


コード(電源コード)  
●黄色を目安にして  
引き出し、赤色以上  
引き出さない

電源プラグ

●床用ノズルと延長管の接続部の  
ピンとピン穴の数は異なります。

アレル物質抑制効果について  
※1 フィルター 試験機関：信州大学  
試験方法：酸素免疫測定法により確認

※2 固定ブラシ 試験機関：ITEA 東京環境アレルギー研究所  
試験方法：酸素免疫測定法により確認



準備する

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**強制** 必ず実行する「強制」内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

**警告**

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



ローラースイッチ（スイッチに触れると回転する）  
（指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置（P.5）作動時は、高温になり、やけどの恐れ）  
●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

（爆発や火災の原因）  
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

●水洗いしない（水洗いできる付属品・部品は除く）  
●風呂場で使わない  
●分解・修理・改造をしない  
（火災や感電の原因）

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

（感電の恐れ）

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

（発熱や発火で火災の恐れ）

電源プラグは、正しく扱う

●根元まで確実に差し込む（ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因）  
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）  
●お手入れのときは抜く（感電の恐れ）  
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく（ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因）

# 使用上のお願ひ

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

（故障や異臭の原因）  
●除湿剤 ●多量の粉（消火器の粉など）  
●ペットなどの排泄物が付着したもの  
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも  
●水や液体 ●湿ったもの  
●カーペットのフリンジ（房）  
●ホース内に詰まりやすいもの（ストッキングなど）

■ホースや延長管の先で吸わせない

（先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因）  
●手元ブラシ（ブラシが出た状態）などを使う（P.6）

■ホースなどの端子部をいじらない

（接触不良の原因）

■排気口（本体背面）をふさがない

（過熱による変形の原因）  
■吸込口をふさいだまま長時間使わない  
（過熱による変形の原因）

■ホースの扱いはいじらないに（破損の原因）

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ（ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因）

モーターの過熱を防ぐために（保護装置）

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、約5～30分間運転が停止し、操作できなくなります。（P.13）

■次のような状態で使い続けない

●「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する（P.8）  
●吸込口をふさぐ  
●ホース、延長管にゴミが詰まっている  
●回転部（ブラシ）を回転させたまま、同じ場所に放置する  
●ノズルに異物がかみ込んでいる

**注意**

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

（延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因）

床用ノズルで、高い所を掃除しない

（ノズルが外れて落下し、けがの恐れ）

火気に近づけない

（排気で炎が大きくなり、火災の原因）

誤った使い方をしない

●「純正」以外の紙パックを使用しない（P.9）（本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ）  
●床用ノズルを横方向に引きずらない（床面の傷付きの原因）  
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない（床面の傷付きの原因）→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。  
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない（感電や発火の恐れ）  
●電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない（感電やショートして発火の原因）

電源プラグは、正しく扱う

●コードを巻くときは、プラグを持つ（プラグが当たってのけがや、刃先でのけがの恐れ）  
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。  
●使用時以外は、プラグを抜く（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）



# 掃除する

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない  
(傷が付く恐れ)

### サッシの溝・敷居に

ブラシ付き3段伸縮  
ロングすき間ノズル

### ダニを たたき出す ふとん用ノズル

### せまい 家具の間も楽々！

子ノズル

### 机や棚の上、 カーテンは


手元ブラシ

### 高い所も軽々！




子ノズル

延長管を  
伸ばして...


### 手元ブラシ



### ブラシ付き3段伸縮 ロングすき間ノズル



### 子ノズル



## 1 始める(電源入)

### 自動

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

### ■手動で強さを 変えるとき

→「強」：強い吸込力で  
お掃除したいとき  
↓ (押すたびに替わる)

「弱」：カーテンなどが  
吸い付くとき、  
静かにしたいとき

### ■ブラシの回転音が気になるとき

→「ブラシ切」(消灯にする)

- ・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

## 2 終わる(電源切)

### 手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ！



・花粉などの微細なハウスダストまで検知。

### ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。

- ・ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)

→「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)


### お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

### 収納するとき


- ・ホース掛けで固定する  
(手元ブラシの下にも固定できます)

(押し入れの下段に入ります)



### Wメガアクティブイオンと逃がさんバックで クリーン排気& 部屋の空気環境にも配慮

運転中は、イオンが常時発生し、ionランプ(青色)が点灯します。



### エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを  
吸い込みます。

(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)


# 紙パックを交換する



ゴミがたまると  
ランプがお知らせ!

## 交換時期の目安は…

点滅 : もうすぐ交換  
(約2秒間隔)  
点灯 : すぐ交換



早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを  
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.14)

## ■交換時期をより正しく知りたいとき


- ① 強/弱 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確認する

## お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
  - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
  - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - ・ ブラシ付き3段伸縮ロングすき間ノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

## 紙パックを

## 取り出す



### 1 ふたを開ける

・ ふた開きボタンの中央を押す

(お知らせ)

● 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。

### 2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

白ボール紙

- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ・ シャッターが止まるまで引き上げる

### 3 バスケットを取り出す

### 4 紙パックを捨てる

## 取り付ける

### 1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする

- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ
- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

### 2 バスケットを戻す

- 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません  
→ 白ボール紙を押し込む

### 3 ふたを閉める

## ⚠ 注意

純正以外の紙パックを使用しない  
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、  
純正のものをお使いください



松下電器製  
純正紙パック  
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

## ■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年3月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

## お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。



# お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル

### ゴミを吸い取る

- 部分のゴミを吸い取る (回転部を除く)

・からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る




### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

- 1 カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す



- 2 ベルトを持ち上げ、ブラシからベルトを外す



- 3 ブラシを取り外す



●回転部は水洗いし、十分に乾燥させる

○部分のゴミを吸い取る

### ■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)

- 3

●ブラシは赤を手前にセットする

- 2



赤 青

## 手元ブラシ

### ゴミを吸い取る

- 部分のゴミを吸い取る



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)

## ふとん用ノズル

### ゴミを吸い取る

- 部分のゴミを吸い取る



●押し、ブラシを戻す(P.6)



●押し、ブラシを戻す(P.6)

## バスケット・振動板

### 軽く水洗いする

- 十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる

## フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき  
軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗い

- 水にひたして、押し洗いする (縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる

## 抗菌加工マスク (本体後部)

### ■取り外すとき

- ① 抗菌加工マスクを外す



### ■取り付けるとき

- ① 抗菌加工マスクのつめと抗菌酵素加工フィルターを合わせる




- ② 抗菌加工マスクを本体に取り付け、部を押し込む



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる




●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



●十分に乾燥させる



## 本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

## センサー部

ハウスダスト発見ランプがおかしいとき

柔らかい布で  
からぶき

ランプが消えないときなど



●十分に乾燥させる





●十分に乾燥させる

## お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因に)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮みや変形を防ぐため、故障の原因に)
  - ・バスケット・振動板：変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを  
使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学そうじさんをご使用の際は、その注意書に従う

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●松下電器製の「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)</li> <li>●付属の紙パック「迷がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。</li> <li>●今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。</li> </ul>
紙パックはいつ交換するの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8)</li> <li>ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一程度、確認してください。</li> </ul>
赤ちゃんがいる、花粉の季節…もっときれいに掃除したい！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。</li> <li>●ふつう：しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め)</li> <li>●念入り：特にいていないにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯)</li> <li>●てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える)</li> </ul> 
ハウスダスト発見センサーのランプが消えない？ランプがつきすぎて気になる！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11)</li> </ul>
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●静かにお掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は「ブラシ切」にしてお使いください。</li> <li>床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)</li> </ul>
じゅうたんや畳で使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い分ける必要はありません。</li> <li>じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。</li> <li>(どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)</li> </ul>
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使えます。</li> <li>お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。</li> <li>ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。</li> </ul> 
ノズルにカーベットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いてください。</li> </ul>

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</li> <li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。</li> <li>●紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8)</li> <li>●ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く</li> <li>●ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く</li> </ul>
電源・運転	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。</li> <li>●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。</li> <li>●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10)</li> <li>●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.6)</li> <li>●ノズルなどの接点に異物等が附着していませんか？(P.10)</li> <li>●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。</li> </ul>
音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードを引き出すときの音が大きい</li> <li>●異常ではありません。</li> <li>コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。</li> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。</li> <li>●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？</li> </ul>
音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする</li> <li>●故障ではありません。</li> <li>ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</li> </ul>
におい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排気からゴミのにおいがする</li> <li>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。</li> <li>→運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>→フィルターをお手入れしてください。(P.11)</li> </ul>
コード	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。</li> <li>●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。</li> </ul>

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
	運転中に吸込力が弱くなる	●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8)
	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)	●保護装置が働いていませんか？(P.13)
紙パック交換ランプ	ゴミが吸ってもランプが点滅・点灯しない	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.8)	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.8)
	ゴミが吸ってもランプが点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミが吸ってもランプが点滅・点灯しないことがあります。異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8)	●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして「弱」になる、または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。	
ハウスタスト発見ランプ	ゴミを吸ってもランプが点灯しない	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でからぶきしてください。(P.11)	●センサー部
	ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてお使いください。(P.12)	
	ランプがなかなか消灯しない(緑にならない)	●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが故障ではありません。(P.3)	
接続部	接続部のピンとピン穴の数が違う	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。	
	確認後、なお異常があるとき		

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は  
まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
  - 修理は、「修理ご相談窓口」へ！
  - その他は、「お客様相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間  
ただし紙パックは、消耗品ですので  
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修性能部品：当社は、この電気掃除機の補修性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。  
注) 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12~14 ページ) で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談	
ナショナル パナソニック	修理ご相談窓口
ナビダイヤル (全国共通番号)	0570-087-087
●呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。	
●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。	

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通16丁目116番 ☎(0166)22-3011
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	秋田 秋田市外川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	福島 郡山市龜田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区	
栃木 宇都宮市上戸塚3丁目3-19 ☎(028)689-2555	群馬 前橋市田町325-1 ☎(027)254-2075
茨城 つくば市筑前3丁目15-3 ☎(029)864-8756	埼玉 浦和市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9700
山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	神奈川 横浜市中区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	
中部地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	富山 富山市横塚1丁目1-4 ☎(076)424-2549
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(077)25-5001	長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225
岐阜 岐阜市中央4丁目42 ☎(058)278-6720	高山 高山市花園町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重 津市久屋町町字山神421 ☎(059)255-1380	
近畿地区	
滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123
大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市簡井町800番地 ☎(0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984	兵庫 神戸市須磨区弥栄栄3丁目13-4 ☎(078)796-3140
中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米屋4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
岡山 岡山市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
四国地区	
香川 高松市助徳町152-2 ☎(087)868-6368	徳島 徳島市本港2丁目36 ☎(088)624-0253
高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北1丁目2099-2 ☎(0985)63-1213	鹿児島 鹿児島市名瀬新町11-2 ☎(0997)53-5101
沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0108



# 仕様／別売品

## 仕 様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	58 dB～約49 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	600 W～約60 W
外 形 寸 法	幅268 mm×奥行360 mm× 高さ213 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース(1本)</li> <li>・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット)</li> <li>・床用ノズル(1コ)</li> <li>・手元ブラシ(1コ)</li> <li>・ブラシ付き3段伸縮ロングすき間ノズル(1コ)</li> <li>・ふとん用ノズル(1コ)</li> <li>・つぎ手パイプ(1コ)</li> <li>・ホース掛け(1コ)</li> </ul>
コードの長さ	5 m		
質 量	4.2 kg(本体のみ)		
集じん容積	6.1 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
	1.6 L		

### ●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布
抗菌加工マスク	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	99%以上	薬液に浸漬	織布
ふとん用ノズル	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	99%以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂

※花粉、ダニの死がい、フンなど

## 別 売 品


### ■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：1,523円  
(税抜 1,450円)



### ■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1  
希望小売価格：3,150円  
(税抜 3,000円)



(希望小売価格は、2008年3月現在)

### ■紙パック(M型Vタイプ)



品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	一(シャッターなし)	5	735円(700円)

付属の紙パック  
「逃がさんパック」

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

PanaSense

### 愛情点検

### 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



このような  
症状は  
ありませんか

- 「自動」「強／弱」を押しても、運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を  
押し、必ず電源プラグを  
抜いて、販売店に点検を  
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P8000WX
お買い求め先	
	☎ ( )

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

V01Z64100  
S0308-1038